

ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

FX-25 dulkių surinkėjas



Importuotojas:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl



NAUDOJIMAS

Prietaisas skirtas naudoti grožio salonuose ir manikiūro studijose. Jis surenka dulkes, susidariusias nuo nagų, per ventiliatorių į keičiamą maišelį (filtrą), esantį po ventiliatoriais.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Prietaisas skirtas naudoti patalpose, sausose ir uždaroje erdvėje.
2. Nesistenkite patys remontuoti prietaiso. Jei prietaisas neveikia, nusiųskite jį į aptarnavimo centrą, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
3. Jei yra gamybos defektų, laikykitės garantinio talono nurodymų.
4. Laikykite prietaisą atokiau nuo stiprių šilumos ar šalčio šaltinių, nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar drėgmėje.
3. Laikykite toliau nuo vietų, kuriose prietaisas gali būti mechaniniu būdu pažeistas ar panašiai.
4. Neleiskite, kad prietaisas tiesiogiai liestųsi su vandeniu ar kitais skysčiais.
5. Nelieskite prietaiso drėgnomis ar šlapias rankomis.
6. Jei prietaisas sudrėksta, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
7. Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į dulkių surinkėjo ventiliatorius.
8. Tai gali sukelti sužalojimus arba prietaiso sugadinimą.
9. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei:
 10. jis ilgą laiką nenaudojamas
 11. jis valomas
 12. įrenginys veikia netinkamai
 13. Naudodami prietaisą, padėkite dilbį ant odinės pagalvėlės taip, kad pirštai būtų virš apsauginio grotelių.
 14. Absorbatoriaus maišelis yra daugkartinio naudojimo ir skalbiamas. 15. Maišelis turėtų būti ištuštinamas kasdien po darbo.
 16. Tinkamas prietaiso naudojimas ir reguliarus filtro ištuštinimas užtikrins ilgą ir nesklaidų veikimą.
 17. Negalima pradurti medžiagos aštriais daiktais arba leisti jai liestis su įkaitintomis paviršiais.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS:

Absorbentas sudarytas iš chromuotų ir lakuotų elementų ir padengtas ekologiška oda.

1. Nenaudokite šių valymo priemonių absorberio valymui:

šlifuojančių, stipriai

ėsdinančių

priemonių, pastų,

acetono, tirpiklių,

alkoholio pagrindu pagamintų produktų

2. Valymui naudokite švelnų ploviklio tirpalą (muilą, šampūną) šiltame vandenyje su minkšta kempine.

Esant didesniai nešvarumui, prietaisą galima valyti naudojant produktus, skirtus jautrių paviršių valymui.

3. Ant ventiliatorių susikaupusias dulkes reikia nuvalyti maža šepetėle nuo dangčio pusės ir nuo filtro pusės. Nuvalę dulkes šepetėle, rekomenduojama naudoti suslėgtą orą, kad būtų kruopščiai pašalinti bet kokie dulkių likučiai.

Pastaba: prietaisą reikia valyti ir dezinfekuoti išjungus jį ir atjungus nuo maitinimo šaltinio.

VEIKIMAS:

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, palaukite, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

Prijunkite prietaisą prie 230 V, 50 Hz kištukinio lizdo. Prietaisas dabar yra paruoštas naudoti.

Dulkių surinkėjas įjungiamas perjungiant maitinimo jungiklį į padėtį I arba II. Surinkėjas išjungiamas perjungiant maitinimo jungiklį į padėtį 0.

FILTRO KEITIMAS:

Maišą (filtrą) reikia ištuštinti kasdien po darbo pabaigos. Svarbu prieš kiekvieną maišo (filtro) keitimą ar ištuštinimą atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

Nuimkite maišą nuo rėmo ir pakeiskite jį nauju.

DEZINFEKAVIMAS:

Absorbentas turi būti dezinfekuojamas be alkoholio produktais, skirtais jautrių paviršių dezinfekavimui. Mūsų asortimente esančių dezinfekavimo ir valymo priemonių pavyzdžiai: „Surfa`Safe“ ir „Lysoformin“.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Modelis	FX-25
Maitinimo šaltinis	220–240 V 50 Hz
Galia	65
Garsumas	40 dB
Matmenys	29 x 15 x 35 cm
Filtruoto oro tūris	maks. 8,5 m ³
Greičio	2850 aps/min

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Prietaisą turėtų naudoti tik kvalifikuoti grožio specialistai, kad būtų išvengta nepageidaujamų poveikių procedūros metu.
2. Negalima išardyti prietaiso ar bandyti jį naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visas techninis aptarnavimas ir remontas turi būti atliekamas tik įgalioto techninio aptarnavimo specialisto (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Negalima montuoti ar naudoti prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose ar drėgnomis rankomis, kad į prietaisą nepatektų skysčiai.
4. Nedelsdami ištraukite kištuką iš rozetės ir susisiekiate su ACTIV Tomasz Pacholczyk įgaliotu servisu šiais atvejais:
 - a) į prietaisą pateko skysčių, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus ar keistus garsus, c) maitinimo laidas yra pažeistas, d) prietaisas buvo apverstas arba jo korpusas yra pažeistas.
5. Nelaikykite jokių daiktų ant laidų. Neduokite prietaiso į vietas, kur kas nors galėtų užminti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais po kiekvieno prietaiso naudojimo ištraukite maitinimo laidą iš rozetės.
7. Niekada neįkiškite jokių daiktų į prietaiso angą. Jei į angą pateko svetimkūnis, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nelaikykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Prietaisas gali būti sugadintas, jei nukris.
9. Siekiant užtikrinti nurodytą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama palaukti vieną minutę prieš vėl paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti specifikacijas, nurodytas ant gaminio plokštelės. Kitaip kyla pavojus, kad prietaisas veiks netinkamai, bus sugadintas ar net sudegs.

PASTABA:

1. Jei maitinimo laidas yra pažeistas arba įrenginys veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad išvengtumėte pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra gavę instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo, kad suprastų galimus pavojus.
3. Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams. Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu. 4. Neleiskite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikai ar asmenys, kurie nėra susipažinę su jo naudojimu.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas naudojimas ar sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai ar sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.



ĮRENGINIO ŠALINIMAS

Naudoti elektros prietaisai, įranga ir pakuotės turi būti pristatyti į perdirbimo centrus pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisai neturi būti šalinami su buitinėmis atliekomis. Laikykitės šios rūšies įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudota elektros įranga turi būti surenkama atskirai ir po to pristatoma į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus.

elektroninės ir elektros įrangos surinkimo punktus.

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, seni prietaisai turi vertingų perdirbamų komponentų, todėl juos reikia perduoti perdirbti. Juos reikia atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas arba siųsti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAS

Prietaisas turi būti transportuojamas esant temperatūrai nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C, tik originalioje pakuotėje. Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinis drėgnumas neviršija 75 %. Darbinė temperatūra: nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Laikant ir transportuojant prietaisą, jo negalima mesti ar numesti, veikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.