

Naudojimo instrukcija

Teri Turbo M 90W dulkių surinkėjas manikiūrai

1. Paskirtis

Teri Turbo M – profesionalus stalinis dulkių surinkėjas, skirtas manikiūro ir pedikiūro procedūrų metu susidarančioms dulkėms surinkti. Galingas ventiliatorius kartu su HEPA filtru efektyviai surenka smulkias dulkes ir padeda palaikyti švarią darbo vietą.

2. Techniniai duomenys

- Modelis: Teri Turbo M
- Galia: 90 W
- Maitinimas: 220–240 V~, 50 Hz
- Variklio greitis: iki 3000 aps./min.
- Oro srauto greitis: 1,3–5,4 m/s
- Triukšmo lygis: 58–80 dB
- Greičio reguliavimas: sklandus
- Filtras: plaunamas HEPA filtras
- Matmenys: 257 × 262 × 108 mm

3. Komplektacija


- Teri Turbo M 90W dulkių surinkėjas
- Plaunamas HEPA filtras
- Maitinimo laidas
- Naudojimo instrukcija

4. Naudojimas

1. Pastatykite prietaisą ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
2. Įsitikinkite, kad HEPA filtras tinkamai įdėtas.
3. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Reguliatoriumi nustatykite pageidaujamą siurbimo galią.
6. Procedūros metu laikykite kliento rankas virš dulkių surinkimo grotelių.

5. HEPA filtro priežiūra

- Po kiekvienos darbo dienos išimkite filtrą ir pašalinkite susikaupusias dulkes.
- Esant poreikiui filtrą išplaukite drungnu vandeniu be agresyvių ploviklių.
- Prieš įdėdami atgal, leiskite filtrui visiškai išdžiūti.
- Nenaudokite prietaiso be įdėto filtro.



6. Valymas

- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- Korpusą valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių.
- Saugokite, kad drėgmė nepatektų į variklio vidų.

7. Saugos reikalavimai

- Naudokite tik patalpose.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje.
- Neuždenkite oro įsiurbimo ir išleidimo angų.
- Jei pažeistas maitinimo laidas ar korpusas, prietaiso nenaudokite.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Atlikdami techninę priežiūrą visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

8. Laikymas

Laikykite sausoje, švarioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių ir drėgmės. Transportuojant saugokite nuo stiprių smūgių.